


# BETRIEBSANLEITUNG

## KRESS CoolerBox


### VOR DER ABFAHRT

- Gleichmäßige Gewichtsverteilung der Ladung im Aufbau sicherstellen.
- Ladungssicherung prüfen (s.a. Anleitung Zurrschienensystem), max. Belastung von Sperrstangen beachten. Bewegliche Trennwände dienen nicht zur Ladungssicherung.
- Ggf. Trittstufen u. Treppen einklappen/-schieben und sichern.  
 **Verletzung anderer Verkehrsteilnehmer durch überstehende Bauteile!**
- Klemmbalken (mit Gummiteller) nur senkrecht verwenden (Dach-Boden).
- Verdampfer müssen frei ausblasen können (besonders bei verstellbaren Trennwänden). Bedienungsanleitung der Kühlmaschine beachten.

### ABSTELLEN

- Bei abgestellter Kühlanlage für ausreichend Belüftung des Laderaums sorgen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

### WARTUNG & REINIGUNG

- Türdichtungen von Zeit zu Zeit mit Silikonspray bzw. Gummipflegemittel (KFZ-Zubehörhandel) behandeln.
- Scharniere, Türschlösser (besonders Schließzylinder) und andere bewegliche Teile monatlich mit Sprühöl behandeln.
- Alle 6 Monate Verschraubungen der Aufbaubefestigung und anderer Anbauteile (z.B. Spoiler, Ladebordwand, etc.) auf festen Sitz prüfen.
- Wenn Dachspoiler vorhanden: nach 500km, anschließend mind. zweimal jährlich festen Sitz aller Befestigungsteile und Schrauben am Spoiler prüfen, ggf. nachziehen.  
 **Lose Teile können andere Verkehrsteilnehmer gefährden!**
- Innenraum ist unempfindlich gegenüber täglichem Kontakt mit Wasser und kann mit Schlauch oder Hochdruckreiniger ausgewaschen werden. Düse hierbei mit Mindestabstand 30 cm führen, max. Wasserdruck 100 bar, max. Wassertemperatur 60°C. Dichtfugen, elektrische Teile, Gummidichtungen nicht direkt anspritzen.
- Länger stehendes Wasser vermeiden, evtl. durch Schrägstellen des Fahrzeuges über Wasserabläufe oder Türen abführen.
- Kein ständiger Kontakt mit Säuren oder Laugen, auch in verdünnter Form. Reinigungsmittel mit ph-Wert max. 10 kann kurzfristig angewandt werden. Danach gründlich mit Wasser nachspülen.
- Je nach Umgebungseinflüssen kann sich an Edelstahlteilen Flugrost bilden. Diesen mit handelsüblichen Edelstahl-Reinigungsmitteln entfernen.
- Beschädigungen am Aufbau, die das Eindringen von Wasser ermöglichen, sofort abdichten und kurzfristig instand setzen lassen.
- Große Temperaturunterschiede vermeiden, d.h. nie einen gekühlten Aufbau mit heißem Wasser reinigen.

### BEDIENUNG & WARTUNG DER AGGREGATE & GERÄTE

- Für Kühlmaschine, Ladebordwand, etc. zugehörige Betriebsanleitung beachten (besonders auch **vorgeschriebene Wartungsintervalle!**).

Für Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

KRESS Fahrzeugbau GmbH  
Daimlerstrasse 7  
DE-74909 Meckesheim  
Tel: +49 (0)6226 - 92 63 - 0  
Fax: +49 (0)6226 - 92 63 - 29  
E-Mail: [service@kress.eu](mailto:service@kress.eu)  
Inet: [www.kress.eu](http://www.kress.eu)

**KRESS**   
KÜHLFAHRZEUGE